

 HELSE BERGEN <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Heis - Tilgangsstyring, Sentralblokken</h2>
Kategori: Service- og støttefunksjoner/Drift av bygg	Gyldig fra/til: 01.09.2023/01.09.2024
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Service- og støttefunksjoner	Versjon: 6.00
Godkjenner: Roald Sæhle	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Tore Sigbjørn Hansen	Dok.id: D69210

1 Formål

Få en effektiv og sikker disponering av heisene i Sentralblokken, slik at det gis prioritert til forflytning av pasienter og senge- og varelogistikken. Noen av heisen blir derfor tilgangsstyrt.

2 Innledning

Alle heisene i Sentralblokken er identisk med hensyn til teknisk løsning, men er delt i 2 brukstyper, henholdsvis som person- og sengeheiser.

Både person- og sengeheisene har styringer med *Destinasjonskontroll*, dvs. at valg av etasje skjer før man går inn i heistolen.

For å dekke ulike brukerbehov er det i heisstyringen mulig å lage spesielle programmer som tilpasses disse ulike bruksmåtene. Programmene aktiveres ved hjelp av kort.

MERK: Sengeheisene i syd kan KUN tilkalles ved hjelp av kort.

3 Tilgang

Tilgang er lagt inn i Helse Bergen ID kort på samme måte som man har tilgang til å komme inn i bygg eller bestemte rom.

Heisen har også funksjonalitet hvor man kan benytte pinkode som alternativ til Id kort. Kan benyttes for eksternt personell som ikke har sykehusets Id kort.

Hvem som har tilgang defineres i adgangsnivå, og hva man har tilgang til defineres i tilgangsprofilen.

Adgangsnivå

De ulike yrkesgruppe har behov for å kunne benytte heisene til ulike formål. Yrkesgrupper med identiske eller lignende behov kan være samlet under samme brukerprofil.

Tilgangsprofiler

Tilgangsprofilen kan gi tilgang til ulike måter å benytte heisene på. En tilgangsprofil kan inneholde en eller flere av de programmene som vedkommende kan ha behov i sitt arbeid.

Eksempler

Det er et adgangsnivå som heter - Helsepersonell

Disse tilordnes en tilgangsprofil som gir dem tilgang til å benytte programmene for pasienttransport, akuttransport, akuttransport ny etasje.

En annen adgangsnivå heter - Portør

Disse tilordnes tilgangsprofil som gir dem tilgang til å benytte programmene for pasienttransport, tom sengetransporter mm, men ikke akutttransport.

Oversikt over aktuelle adgangsnivå

Alle som har en profil slik som beskrevet i tabell har da generell tilgang. Dvs. at sengeheisen da kan benyttes som personheis, men man bør fortrinnsvis benytte en av personheisene.

Adgangsnivå	Yrkeskategorier som innbefattes i adgangsnivå	Veiledninger for tilgjengelige program
Helsepersonell	Personell som har arbeidsoppgaver eller sporadisk bistår med å forflyttes pasienter herunder akutt transporter. Sykepleiere, leger, helsefagarbeidere	Pasienttransport Akutt transport Endre etasje akutt
Annet sykehuspersonell	De frivillige, assistent og radiografer	Pasienttransport
Portører	Ansatt hos HD Transport	Pasienttransport Flerseng Pasient flere etasjer
Renhold	Ansatt hos HD Renhold	Renhold heisstol Renhold tablå
Teknisk / vareleveranser	Teknisk avdeling, MTA, rammeavtaleleverandører	Pasienttransport
Eksternt personell	Personell ikke ansatt i Helse Bergen som leverer varer eller forflytter pasienter som skal fra eller til sykehuset	Pinkode

[Se vedlegg 1](#) – Matrise adgangsnivå vs tilgangsprofil

[Se vedlegg 2](#) og [vedlegg 3](#) for brukerveiledning

Annet personell med behov for å benytte sengeheisen

Personell som ikke faller inn under adgangsnivåene i tabellen kan få tildelt adgang på forespørsel. Leder oppretter da en henvendelse til DTD kundesenter.

Henvendelse behandles av TA Transportteknisk seksjon

Tilgangsprofil som ikke er permanent aktivert

Ved behov kan følgende program aktiveres:

- Pandemi

4 Vedlegg

- Vedlegg 1 - [Matrise adgangsnivå vs. tilgangsprofil.](#)
- Vedlegg 2 - [Heis, Akutttransport](#)
- Vedlegg 3 - [Heis, Akutttransport – endre etasje om feil etasje er valgt](#)