

Kategori: Pasientbehandling/Smittevern	Gyldig fra/til: 27.06.2024/27.06.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 2.01
Godkjenner: Dorteia Hagen Oma	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Smittevern, Seksjon for pasientsikkerhet	Dok.id: D19269

Innhold

1	Innledning	1
2	Målgruppe og avgrensning	1
3	Hensikt	1
4	Gjennomføring	1
4.1	Anskaffelse	1
4.2	Bruk	1
4.3	Rengjøring	2
5	Referanser	2
6	Forankring	2
7	Endringer siden forrige versjon	2

1 Innledning

Ismaskiner som lager isbiter, finnes i mange varianter og merker i sykehuset. Isbitene brukes til å kjøle ned drikke, for å suge på for å kjøle munnen, for å lage isposer og til å avkjøle pasienten. Det er kjent at ismaskiner i noen tilfeller kan ha vært årsak til infeksjoner i sykehus. For å unngå dette er det viktig å retningslinjer for rengjøring, vedlikehold og kontroll på den enkelte ismaskinen.

2 Målgruppe og avgrensning

Alle ansatte med pasientkontakt.

3 Hensikt

Forebygge infeksjoner som kan skyldes mikrober fra ismaskiner og isprodukter.

4 Gjennomføring

4.1 Anskaffelse

- Ta kontakt med Teknisk avdeling før innkjøp av ismaskin, samt registrering av ny ismaskin
- Ismaskinen skal være direkte tilkoplett vannuttaket, vannet skal ikke resirkuleres, det skal ikke være tilbakestrøm av vannet
- Plasser ismaskinen etter anvisning fra forhandler og slik at det er lett å rengjøre alle deler som er i kontakt med isvannet
- Isbeholderen bør være godt isolert og alle bevegelige deler i beholderen bør kunne fjernes lett for rengjøring
- Vedlikehold og kontroll gjennomføres av Teknisk avdeling etter avtale

4.2 Bruk

- Utfør håndhygiene før isbiter hentes ut av maskinen

- Oppbevar utstyr (øse) til å hente ut isbiter i en lukket boks, plassert lett tilgjengelig
- Påse at pasienter og pårørende ikke henter isbiter fra maskinen på egen hånd
- Hold døren til isbeholderen lukket
- Det anbefales å pakke inn isbitene, hvis de skal brukes til å avkjøle pasienten

4.3 Rengjøring

- Øse og oppbevaringsboks skal vaskes daglig i oppvaskmaskin
- Isbeholderen skal rengjøres x1 per uke. Alle isbiter i beholderen kastes for rengjøring. Beholderen vaskes med såpe og vann. Skylls deretter med rikelig vann.
- Følg anbefalinger i instruksjonsbok fra forhandler for den enkelte ismaskin
- Dersom det oppstår situasjoner der desinfeksjon synes nødvendig, anbefales at de rengjorte flatene vaskes med desinfeksjonssprit.
- Dokumenter at all rengjøring er utført

5 Referanser

Interne referanser

Eksterne referanser

6 Forankring

7 Endringer siden forrige versjon

Forlenget gyldighet til 27.06.2026